

Update (GUI, Firmware)

Das Unternehmen **HT- INSTRUMENTS** stellt Ihnen Updates der Firmware sowie GUI (Graphical User Interface) kostenlos zur Verfügung. Sie können die Updates über eine bestehende Netzwerkverbindung des Gerätetesters oder durch Verwendung eines USB-Sticks (max. 8 GB) auf dem Gerätetester installieren.



Über das nebenstehende Icon gelangen Sie zur Anzeigefläche „**Update**“.



Speichern Sie eine Sicherheitskopie bereits bestehender Datenbanken vor Beginn des Updates auf Ihrer PC-Festplatte. Ihre bestehenden Datenbanken befinden sich auf der integrierten SD-Speicherkarte und sind durch die folgende Dateiendung eindeutig identifizierbar.

Bspw.: datenbankname.db

Update per USB-Stick

- Verbinden Sie einen USB-Stick mit Ihrem PC
- Schieben Sie dazu den USB-Stick in einen USB-Steckplatz Ihres PCs
- Tippen Sie in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers ht-instruments.de und folgen Sie dem angegebenen Pfad:
 - Service
 - Downloads
 - **Software und Treiber**

In diesem Verzeichnis finden Sie den Link zum „**Update**“ des **MultiTest HT700 RCD/ ARC**

- Klicken Sie auf den entsprechenden Link und bestätigen Sie den Download der Datei
- Wählen Sie als Speicherort das Verzeichnis Ihres USB-Sticks

Auf dem USB-Stick befindet sich nun eine Datei mit der Dateiendung „**.zip**“.



***WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Datei direkt auf dem USB-Stick liegt und nicht in einem Unterordner gespeichert wurde.*

- Nehmen Sie den Gerätetester in Betrieb
- Entnehmen Sie den USB-Stick aus Ihrem PC und führen Sie ihn in einen USB-Steckplatz des **HT700 RCD/ ARC** ein
- Navigieren Sie über das nebenstehende Icon zur Anzeigefläche „**Update**“
- Wählen Sie das nebenstehende Icon: **per USB-Stick**.

Der Gerätetester zeigt das erkannte Update auf dem Display an.

- Sollte kein Update angezeigt werden, kontrollieren Sie den Speicherort der „.zip“ Datei auf dem USB-Stick
 - Berühren Sie die Zeile des erkannten Updates auf dem Touchscreen.
 - Bestätigen Sie die Abfrage auf dem Display mit „Ja“

Der Gerätetester entpackt die „.zip“ Datei und überprüft, ob das verfügbare Update aktueller als die installierte Firmware und GUI ist.



*WICHTIG: Schalten Sie das Gerät während des Update-Vorganges nicht aus.
Warten Sie bis der Gerätetester das Update vollständig beendet hat*
