

Anleitung zum Aufspielen der **Bedienoberfläche** Multitest HT700+

1. Entpacken Sie die Datei „Update HT GUI 11* IMG.Zip“
2. Kopieren Sie die entpackten Dateien (2 Ordner) auf einen USB Stick und schließen Sie diesen in den ersten USB Eingang neben der RS232 Schnittstelle an
3. Entfernen Sie alle Messleitungen, Verbindungen und die SD Karte
4. Schalten Sie nun das Gerät an und warten Sie bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint
5. Schalten Sie den Multitest HT700+ aus und direkt wieder an. Das Update beginnt von ganz alleine.
6. Warten Sie bis auf dem Bildschirm „Done“ angezeigt wird und schalten das Gerät aus
7. Entfernen Sie nun den USB Stick und starten den Multitest HT700+
8. Das Update wurde erfolgreich durchgeführt

Anleitung zum Aufspielen der **Firmware** Multitest HT700+

1. Kopieren Sie die „.hex“ Datei auf eine SD Karte
2. Stecken Sie die SD Karte in den SD Kartenslot vom MultiTest
3. Entfernen Sie alle Messleitungen und Verbindungen
4. Nun schalten Sie das Gerät ein und wählen den Menüpunkt „Setup“
5. Wählen Sie nun Experteneinstellungen aus und geben Ihr Passwort ein (ab Werkseinstellung lautet das Passwort „Multitest“)
6. Tippen Sie auf das Feld „Firmware-Update“ und bestätigen Sie die Durchführung eines Firmwareupdates
7. Das Update beginnt nun von alleine
8. Sobald die neue Firmware installiert ist, starten Sie Ihren Multitest neu