Anleitung für das Firmware-Update der Geräte I-V400, I-V400w, SOLAR I-V, SOLAR I-Vw, SOLAR I-Ve, I-V500w

Allgemeine Hinweise

Das Firmware-Update sollte idealerweise mit der Software Topview durchgeführt werden, um stets die neuesten Firmware-Versionen zu erhalten. Die in der ZIP-Datei enthaltenen Komponenten reichen für ein Firmware-Update nur aus, wenn zuvor die Installation der Software Topview erfolgreich abgeschlossen wurde. Falls ein SOLAR-02 oder MPP300 in Verbindung mit den Hauptgeräten verwendet wird, müssen diese ebenfalls aktualisiert werden, um die Kommunikation und Funktionalität aufrechtzuerhalten. Die Anleitungen für das Firmware-Update des SOLAR-02 und des MPP300 finden Sie im Anschluss an diese Anleitung.

Benötigte Materialien

- Optisches/USB-Kabel C2006
- Installationsprogramm für Firmware-Upload-Programm **14200FW_UPG_setup.exe** (enthalten in der ZIP-Datei)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- 1. Firmware-Upload-Programm installieren
 - Führen Sie die Datei 14200FW_UPG_setup.exe aus der ZIP-Datei aus und klicken Sie im Installationsfenster auf "Next". Dadurch werden die Firmware-Dateien auf Ihrem Computer installiert und das Firmware-Upload-Programm wird automatisch gestartet. Später können Sie es unter C:\Programme (x86)\Topview\Upgrade\Upload14200.exe finden.

😼 Setup - 14200FW_UPG	– 🗆 🗙		
	Welcome to the 14200FW_UPG Setup Wizard		
	This will install 14200FW_UPG 8.21.00 - Lng v. 12 on your computer.		
	It is recommended that you close all other applications before continuing.		
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.		
	Next > Cancel		

- 2. Verbindung herstellen
 - Verbinden Sie den Adapter C2006 mit dem USB-Mini-B-Stecker des mitgelieferten Kabels und stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine USB-Buchse Ihres Computers.

-M^HT

- 3. Kommunikationsschnittstelle einrichten
 - Stellen Sie sicher, dass der Adapter C2006 als "USB Serial Port (ComX)" im Geräte-Manager Ihres Computers erscheint und die Port-Nummer X kleiner oder gleich 15 ist. Falls die Port-Nummer größer als 15 ist, ändern Sie diese, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag klicken und "Eigenschaften" → "Port-Einstellungen" → "Erweitert…" auswählen.
- 4. Firmware-Upload-Programm konfigurieren
 - Wählen Sie im bereits gestarteten Firmware-Upload-Programm die entsprechende COMxx-Schnittstelle aus, die dem "USB Serial Port" entspricht.
- 5. CPU-Firmware aktualisieren
 - Gerät vorbereiten: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten GO/STOP und SAVE am Messgerät und schalten Sie das Messgerät ein. Das Display bleibt ausgeschaltet und ein akustisches Signal ertönt alle 2 Sekunden.
 - Firmware-Datei auswählen: Wählen Sie im Firmware-Upload-Programm im Reiter "Upload → Firmware" die Option "Main 14200CPU" aus. Klicken Sie auf "Browse" und wählen Sie die Datei 14200CPU_Vx-yy.a43 aus (wobei "x-yy" die Version der Firmware ist). Klicken Sie auf "Prog", um das Update zu starten und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

UpLoad14200 V4.07 Upload firmware	×
Exit ! Serial	
Upload Down mem Service	
Firmware Language	
Main 14200CPU 💌 mode	
14200CPU_V8-21.a43 fw Prog	
Browse	
 Connect Serial Cable to instrument Switch ON the instrument with GO+SAVE pressed 	•
	•
Port: COM3 Baud: 57600	

- Gerät ausschalten: Drücken Sie nach Abschluss des Updates die Taste ESC/MENU, um das Gerät auszuschalten.
- 6. MOD-Firmware aktualisieren
 - Gerät vorbereiten: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ESC/MENU und HELP am Messgerät und schalten Sie das Messgerät ein. Im Display erscheint die Meldung "UPDATING…".

M HT

 Firmware-Datei auswählen: Wählen Sie im Firmware-Upload-Programm im Reiter "Upload → Firmware" die Option "Slave 14200MOD" aus. Klicken Sie auf "Browse" und wählen Sie die Datei 14200MOD_Vx-yy.txt aus (wobei "x-yy" die Version der Firmware ist). Klicken Sie auf "Prog", um das Update zu starten und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

UpLoad14200	V4.07 Upload firmwa	are	×	
Exit ! Serial				
Upload	Down mem	Service]	
F	Firmware	Lan	guage	
Slave 1420	OWOD	▼ mode		
14200MOD	_V1-07.txt	fw	Prog	
Browse				
1. Connect Serial Cable to instrument 2. Switch ON the instrument with ESC+HELP pressed				
Port: COM3	Baud: 57600			

• Automatisches Einschalten: Nach Abschluss des Updates schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Fehlerbehebung

• Sollte das Firmware-Update fehlschlagen, wiederholen Sie den Vorgang.

Anleitung für das Firmware-Update des Geräts SOLAR-02

Benötigte Materialien

MHT

- Standard USB-Kabel
- Installationsprogramm f
 ür Firmware-Upload-Programm Upload14700.exe (enthalten in der ZIP-Datei und nach Ausf
 ühren der 14200FW_UPG_setup.exe unter C:\Programme
 (x86)\Topview\Upgrade\Upload14700.exe zu finden)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- 1. Gerät vorbereiten
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht mit dem PC verbunden ist.
 - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten" und halten Sie sie gedrückt. Drücken Sie anschließend den Einschaltknopf des Geräts. Das Display zeigt "boot" an.
 - Lassen Sie alle Tasten los.

2. Verbindung herstellen

- Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit dem PC und warten Sie, bis der PC die Verbindung erkennt.
- 3. Kommunikationsschnittstelle einrichten
 - Überprüfen Sie im Geräte-Manager Ihres Computers, welcher COM-Port dem Gerät zugewiesen wurde.
- 4. Firmware-Upload-Programm konfigurieren
 - Starten Sie die Software *Upload14700.exe*. Wählen Sie den richtigen COM-Port über den "Serial"-Befehl aus.

5. Firmware aktualisieren

 Wählen Sie im Reiter "Upload" die Option "USB (virtual COM)". Klicken Sie auf "Browse" und wählen Sie die Datei 14700_Vx-yy.txt aus (wobei "x-yy" die Version der Firmware ist). Klicken Sie auf "Prog", um das Update zu starten und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.



Anleitung für das Firmware-Update des Geräts MPP300

Benötigte Materialien

M^MHT

- Standard USB-Kabel
- Installationsprogramm f
 ür Firmware-Upload-Programm Upload15100.exe (enthalten in der ZIP-Datei und nach Ausf
 ühren der 14200FW_UPG_setup.exe unter C:\Programme (x86)\Topview\Upgrade\Upload15100.exe zu finden)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- 1. Gerät vorbereiten
 - Schließen Sie das Gerät an das externe Netzteil an und schalten Sie es ein, indem Sie den Einschaltknopf mindestens 6 Sekunden gedrückt halten, bis das Gerät einen Piepton von sich gibt.
- 2. Verbindung herstellen
 - Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit dem PC und warten Sie, bis der PC die Verbindung erkennt.
- 3. Kommunikationsschnittstelle einrichten
 - Überprüfen Sie im Geräte-Manager Ihres Computers, welcher COM-Port dem Gerät zugewiesen wurde.
- 4. Firmware-Upload-Programm konfigurieren
 - Starten Sie die Software Upload15100.exe. W\u00e4hlen Sie den richtigen COM-Port \u00fcber den "Serial"-Befehl aus.

5. Firmware aktualisieren

 Wählen Sie im Reiter "Upload" die Option "USB (virtual COM)". Klicken Sie auf "Browse" und wählen Sie die Datei 15100_Vx-yy.txt aus (wobei "x-yy" die Version der Firmware ist). Klicken Sie auf "Prog", um das Update zu starten und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

UpLoad15100 V1.02 Upload firmware MPP-300	Х
Exit ! Serial	
Upload Utility	
USB (virtual COM)	
m Files (x86)\Topview \Upgrade \15100_V1-08.txt	
Browse	
Switch ON the device pressing Connect USB Cable to the device]
Port: COM3 Baud: 57600	