



Drohne Schnellstartanleitung


1. Batterien in die Fernsteuerung einlegen.



2. Akku in die Drohne einlegen.



3. Drohne Einschalten (Knopf gedrückt halten bis Lampen leuchten)



4. Fernsteuerung einschalten (Es ertönt ein Signalton)



5. Drohne kalibrieren

- a. Gyroscope (Knopf gedrückt halten ca.5 Sek. Lampen leuchten einige Sek. schneller)




- b. Geomagnetic: (Knopf gedrückt halten bis Lampen schnell leuchten)



6. Drohne 3 Mal horizontal drehen




7. Drohne 3 Mal vertikal drehen



8. Drohne auf flachen Untergrund stellen und warten bis die Lampen gleichmäßig bzw. langsamer leuchten.



9. Drohne entsperren (linken Stick in den unteren linken Winkel und gleichzeitig rechten Stick in den unteren rechten Winkel positionieren)



Rotoren fangen an zu drehen.

10. Wenn die Drohne ohne App bzw. im Innenbereich gestartet werden soll muss der GPS-Switch Knopf einmal betätigt werden. Dies gilt auch wenn die Drohne keine GPS-Verbindung zum Handy hat.



Danach ist die Drohne betriebsbereit.